

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://region.nt-rt.ru> || rnu@nt-rt.ru

Доклевеллер ВП2.23.18.БР выравнивающая платформа безрамная



Описание для доклевеллер вп2.23.18.бр (выравнивающая платформа безрамная)

Стандартная комплектация выравнивающей платформы:

1. Крышка платформы
2. Аппарель
3. Цилиндр аппарели
4. Цилиндр подъема платформы
5. Гидростанция
6. Боковые шторки безопасности
7. Фронтальная балка
8. Сигнальные черно-желтые полосы
9. Блок управления платформой

Назначение доклевеллер

Доклевеллер, называющийся также уравнивающей (выравнивающей) платформой — устройство, позволяющее компенсировать разницы в высоте между полом кузова грузового автомобиля, грузоплатформой, полом склада или же другими плоскостями, а также полностью перекрыть свободное пространство между этими плоскостями. По сути доклевеллер представляет собой временный мост большой грузоподъемности, монтирующийся в нужном месте. Эта конструкция значительно облегчает процесс перемещения тяжелых грузов, позволяет погрузочному оборудованию беспрепятственно въезжать в кузов грузового транспорта, сводит к минимуму объем ручного труда и позволяет значительно сократить сроки проведения работ по загрузке или выгрузке, а также существенно повысить уровень их безопасности.

Техническое описание доклевеллера

С конструктивной точки зрения уравнивательные платформы доклевеллеры, состоят из:

- -прочного основания конструкции,
- -поднимающейся верхней платформы (именно она выступает в качестве моста, объединяющего рабочие поверхности и компенсирующего перепад высот),
- -откидного или выдвижного телескопического козырька (аппарели);
- -электрического гидропривода, обеспечивающего подъем платформы и работу козырька.

Габаритные размеры доклевеллера могут быть различными. В большинстве случаев ширина уравнивательных платформ составляет 180, 200 или 220 сантиметров

Длина платформы доклевеллера также может варьироваться, причем в очень широких пределах. При расчете необходимой длины платформы принимается во внимание в первую очередь максимальный перепад высот, который может возникнуть в конкретных производственных условиях: длина моста должна быть такой, чтобы при приведении оборудования в рабочее состояние угол наклона не превышал семи градусов (именно этот показатель является предельным для эффективной и безопасной эксплуатации складской техники).

В комплект поставки доклевеллера входят:

- -надежные металлоконструкции основания и рабочей платформы;
- -электрогидравлический привод (станция и гидравлические цилиндры);
- -стационарный пост управления платформой.

Характеристики

Марка	ВП2.23.18.БР
Ширина платформы, мм	1960
Длина платформы, мм	2300
Масса платформы, кг	620
Грузоподъемность платформы, кг	6000
Высота в сложенном состоянии, мм	600
Количество цилиндров на подъем	2
Мощность гидростанции, кВт	1,1
Комплект	Низкотемпературное масло; Стандартный пульт управления

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93